

## VOR DEM BENUTZEN

### Standby Funktion

Wird das System an das Netz angeschlossen, werden konstant 2 - - in der digitalen Anzeige ersichtlich.

### Wannen Befüllung

Füllen Sie den Badelux Whirlpool solange, bis die LED-Anzeigen konstant weiss leuchten.

## NACH DEM BENUTZEN

### Nachrocknung des Wasser- und Luftsystems

#### *Automatisch:*

Nach dem das Wasser entleert ist, startet die Nachrocknung der beiden Systeme gemeinsam (LED-Anzeige blinkt weiss/blau).

Über die Gebläse wird mit vorgewärmter Luft und Ozon das System durchgeblasen. Der Nachrocknungsvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich der Vorgang automatisch.

Soll der Vorgang nicht durchgeführt werden, können Sie diesen mit der "Luftmassage EIN/AUS-Taste" unterbrechen auf der digitalen Anzeige werden konstant 2 -- ersichtlich .

#### *Manuell:*

Halten Sie die "Luftmassage EIN/AUS-Taste" solange gedrückt, bis die LED-Anzeige wechselweise weiss/blau blinkt.

*Für diese Anwendung wird kein Wasser in der Badewanne benötigt.*

#### *Pflege:*

Reinigen Sie Ihren Badelux Whirlpool mit einem weichen Tuch und etwas Seifenschäum, oder einem flüssigen, milden und scheuerfreiem Haushaltsreinigungsmittel.

## Optional

### Auswaschung des Wasser- und Luftsystems

#### *Automatisch:*

Nach dem das Wasser entleert ist, startet die Auswaschung der beiden Systeme gemeinsam (LED-Anzeige blinkt weiss/blau).

Die Systemleitungen werden mit Frischwasser durchgespült. Der Auswaschvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich die Auswaschung automatisch und startet den Nachrocknungsvorgang.

Soll der Vorgang nicht durchgeführt werden, können Sie diesen mit der "Wassermassage EIN/AUS-Taste" unterbrechen (LED-Anzeige leuchtet blau) Vorgang der Nachrocknung startet.

#### *Manuell:*

Halten Sie die "Wassermassage EIN/AUS-Taste" solange gedrückt, bis die LED-Anzeige wechselweise weiss/blau blinkt.

*Für diese Anwendung wird kein Wasser in der Badewanne benötigt.*

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## G26, G32, G42 Bodywork

### Intensität der Luftmassage

- Antippen: Luftmassagstärke plus

*Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar*

### Temperatur- Intensitätsanzeige

In dieser Anzeige können Sie die aktuelle Wassertemperatur ablesen.

*Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar.*

### Pulsationsprogramm (Luft)

- Einmal antippen: Pulsationsmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

### Silent System

- einmal antippen: Luft- und oder Wassermassage schaltet ab und startet die Wassermassage auf halber Leistung
- ein weiteres Mal antippen: Wassermassage schaltet aus

Optional: Taste für SilentSystem (zusatzsystem Luft)

*Wenn die Silent Taste betätigt wird, sperrt es die Luftmassage sowie die automatische Nachtrocknung. Durch 5 Sec. drücken der Luftmassage Taste wird das System entsperrt.*

### Luftmassage EIN/AUS

- einmal antippen: Luftmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Luftmassage aus

### Intensität der Luftmassage

- Antippen: Luftmassagstärke minus

*Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar*

### Intervallprogramm (Luft)

- Einmal antippen: Intervallmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

### Wassermassage EIN/AUS

- Einmal antippen: Wassermassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Pulsation ein
- Ein weiteres mal antippen: Wassermassage aus



LED-Anzeigen