

Bedienungsanleitung

Luftsystem



Ledanzeige

Sobald das System am Netz angeschlossen wird, blinkt die Ledanzeige im 5-Sekundenrhythmus.

Wanne füllen bis die Ledanzeige konstant leuchtet (Trockenlaufschutz), womit die Funktionen freigegeben werden.

Ist der Spot eingeschaltet, blinkt die entsprechende Anzeige im Frequenzintervall. Im Reinigungsprozess blinkt die Ledanzeige schnell.

Der Reinigungsprozess kann über die System-on-Taste unterbrochen werden.



-On Luftsystem, Taste kurz antippen.

-Off über Taster, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannentleerung über das Kontrollniveau.

-Zusatzfunktion: Bei längerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannentleerung za. 15 Sekunden drücken, bis die Luftsystemreinigung selbst einschaltet.



-Herunterfahren der Massagestärke auf einen individuellen Festwert.

-Zusatzfunktion: Bei gefüllter Wanne, bevor das System eingeschaltet wird, Taste za. 15 Sekunden drücken bis das Gebläse einschaltet. Tastendruck fortsetzen, bis der gewünschte Tiefstwert der Massage erreicht ist. Taste loslassen. Der neue Variationswert bleibt gespeichert bis zur nächsten Neuregelung oder bis zu einem Stromunterbruch.



-Massagestärke auf einen individuellen Festwert erhöhen.



-Beide Tasten 1 x simultan drücken für die automatische Variationsmassage.

-Beide Tasten 2 x simultan drücken für eine pulsierende Massage.



-On Spot, Taste kurz antippen.

-Off über Taste, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannentleerung über das Kontrollniveau.

-Taste 3 Sekunden drücken für einen pulsierenden Spot.