

Bedienungsanleitung Business System

1. Wenn kein Wasser in der Wanne ist brennt die Ledanzeige konstant rot. Wanne füllen bis über den Niveaufühler ein genügender Wasserstand gemeldet wird, Ledanzeige Wasser leuchtet grün und Luft leuchtet blau.

2. Nach genügender Wasserstandsmeldung die gewünschte Badezeit programmieren sofern Sie nicht ein Festprogramm wählen. Anzeige der verbleibenden Badezeit.

***3. Sofern das System mit einer Wasserheizung, max. 1 kW ausgerüstet ist: a.) Pumpe einschalten; b.) Gewünschte Wassertemperatur programmieren, max. 42°C. Die Heizung schaltet automatisch mit der Wasserpumpe ein und aus, ausser bei der pulsierenden Massage, bis die programmierte Wassertemperatur erreicht ist. Anzeige: IST-Temperatur, durch eine kurze Tastenaktion können Sie die SOLL-Temperatur ablesen.

4. Luftsystem ein. Hygiene: Bei längerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannenfällung 15 Sekunden drücken, bis die Selbstreinigung ausgelöst wird.

