

## Bedienungsanleitung Komfort System



### System-Ledanzeige

Sobald das System am Netz angeschlossen wird, blinkt die Ledanzeige im 5-Sekundenrhythmus.

Wanne füllen bis die Ledanzeigen konstant leuchten (Trockenlaufschutz), womit die Funktionen freigegeben werden.

Sind die Pumpe oder Spot eingeschaltet, blinken die entsprechenden Anzeigen im Frequenzintervall.

Im Reinigungsprozess blinken die Ledanzeigen der Systeme schnell. Der Reinigungsprozess kann über die einzelnen System-on-Tasten unterbrochen werden.



**-On** Luftsystem, Taste kurz antippen.

**-Off** über Taster, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannentleerung über das Kontrollniveau.

-Zusatzfunktion: Bei längerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannentleerung za. 15 Sekunden drücken, bis die Luftsystemreinigung selbst einschaltet.



-Herunterfahren der Massagestärke auf einen individuellen Festwert.

-Zusatzfunktion: Bei gefüllter Wanne, bevor das System eingeschaltet wird, Taste za. 15 Sekunden drücken bis das Gebläse einschaltet. Tastendruck fortsetzen, bis der gewünschte Tiefstwert der Massage erreicht ist. Taste loslassen. Der neue Variationswert bleibt gespeichert bis zur nächsten Neuregelung oder bis zu einem Stromunterbruch.



-Massagestärke hochfahren auf einen individuellen Festwert erhöhen.



-Beide Tasten 1 x simultan drücken für die automatische Variationsmassage.

-Beide Tasten 2 x simultan drücken für eine pulsierende Massage.



**-On** Spot oder Air-Jet, Taste kurz antippen.

**-Off** über Taste, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannentleerung über das Kontrollniveau.

-Taste 3 Sekunden drücken für einen pulsierenden Spot

Hygiene- Automatische Luftsystemdesinfektion sowie die monatliche Desinfektion mit **BAD-AKTIV**.



**-On** Wassersystem, Taste kurz antippen.

**-Off** über Taster, automatisch nach 20 Minuten, bei der Wannentleerung über das Kontrollniveau oder über den Absaugstop.

-Zusatzfunktion: Bei längerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannentleerung za. 15 Sekunden drücken, bis die Auswaschung oder Ausblasung (Powersystem) selbst einschaltet.



-Herunterfahren der Massagestärke auf einen individuellen Festwert.

-Zusatzfunktion: Bei gefüllter Wanne, bevor das System eingeschaltet wird, Taste za. 15 Sekunden drücken bis die Pumpe einschaltet. Tastendruck fortsetzen, bis der gewünschte Tiefstwert der Massage erreicht ist. Taste loslassen. Der neue Variationswert bleibt gespeichert bis zur nächsten Neuregelung oder bis zu einem Stromunterbruch.



-Massagestärke auf einen individuellen Festwert erhöhen.



-Beide Tasten 1 x simultan drücken für die automatische Variationsmassage.

-Beide Tasten 2 x simultan drücken für eine pulsierende Massage.

-Bei den konventionellen Wassersystemen erfolgt die Luftbeimischung (stärkerer Strahl) über einen Venturi-Luftregler. Um eine Abkühlung des Wassers zu vermeiden, empfehlen wir eine Zusatzheizung.

-Beim Power-System erfolgt die Luft- und die Wassermassage aus einem Jet. Unter der Wanne sind die Systeme getrennt. Die Vorteile sind: **Eine fein dosierbare Powermassage, eine Flüstermassage, kein Überschwappen des Wassers, keine Abkühlung des Bades, eine perfekte Systemhygiene ohne Produkte.**

Hygiene-Automatische Auswaschanlage sowie die monatliche Desinfektion mit **BAD-AKTIV**.