

VOR DEM BENUTZEN

Standby Funktion

Wird das System an das Netz angeschlossen, leuchten die LED-Anzeigen konstant rot.

Wannen Befüllung

Füllen Sie den Badelux Whirlpool solange, bis die LED-Anzeigen konstant grün (Wasser) und blau (Luft) leuchten.

NACH DEM BENUTZEN

Auswaschung & Nachrocknung des Wasser- und Luftsystems

Automatisch:

Nach dem das Wasser entleert ist, startet die Auswaschung der beiden Systeme gemeinsam (LED-Anzeige blinkt rot/grün). Ist die automatische Auswaschung abgeschlossen, startet der Nachrocknungsvorgang der beiden Systeme (LED-Anzeige blinkt rot/blau).

Auswaschung:

Die Systemleitungen werden mit Frischwasser durchgespült. Der Auswaschvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich die Auswaschung automatisch und startet den Nachrocknungsvorgang.

Nachrocknung:

Über die Gebläse wird mit vorgewärmter Luft und Ozon das System durchgeblasen. Der Nachrocknungsvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich der Vorgang automatisch.

Soll der Vorgang nicht durchgeführt werden, können Sie diesen mit der "Luftmassage EIN/AUS-Taste" unterbrechen (LED-Anzeige leuchtet rot).

NACH DEM BENUTZEN

Auswaschung & Nachrocknung des Wasser- und Luftsystems

Manuell:

Halten Sie die "Luft oder Wassermassage EIN/AUS-Taste" solange gedrückt, bis die LED-Anzeige wechselweise rot/grün blinkt.

Für diese Anwendung wird kein Wasser in der Badewanne benötigt.

Pflege:

Reinigen Sie Ihren Badelux Whirlpool mit einem weichen Tuch und etwas Seifenschaum, oder einem flüssigen, milden und scheuerfreiem Haushaltsreinigungsmittel.



BEDIENUNGSANLEITUNG

T48 Bodywork

Pulsationsprogramm (Wasser)

- Einmal antippen: Pulsationsmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

Intensität der Wassermassage

- Antippen: Wassermassagestärke plus

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Wassermassage EIN/AUS

- Einmal antippen: Wassermassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Wassermassage aus

Temperatureinstellung plus

- Antippen: Temperatur plus 1°C.

Aktuelle Temperatureinstellung wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Intensität der Wassermassage

- Antippen: Wassermassage minus

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Intervallprogramm (Wasser)

- Einmal antippen: Intervallmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

Zeiteinstellung

- Antippen: Massagezeit plus/minus 2,5 Minuten

Zeitanzeige

In dieser Anzeige können Sie die aktuelle Massagezeit ablesen.

LED-Anzeige



Unterwasserscheinwerfer opt. Chromotherapie

- Einmal antippen: Spot ein
- 2-3 sek. gedrückt halten: Pulsation
- Ein weiteres mal antippen: Spot aus
- Einmal antippen: Farbwahl und Licht ein
- Ein weiteres mal antippen: Farbe anhalten
- 2-3 sek. gedrückt halten: Licht aus

Pulsationsprogramm (Luft)

- Einmal antippen: Pulsationsmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

Intensität der Luftmassage

- Antippen: Luftmassagestärke plus

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Luftmassage EIN/AUS

- Einmal antippen: Luftmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Luftmassage aus

Temperatureinstellung plus

- Antippen: Temperatur plus 1°C.

Aktuelle Temperatureinstellung wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Intensität der Luftmassage

- Antippen: Luftmassage minus

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Intervallprogramm (Luft)

- Einmal antippen: Intervallmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

Wasserheizung EIN/AUS

- Einmal antippen: Wasserheizung ein
- Ein weiteres mal antippen: Wasserheizung aus

Die Wasserheizung funktioniert nur bei aktivierter Wassermassage

Temperaturanzeige

In dieser Anzeige können Sie die aktuelle Wassertemperatur ablesen.