

VOR DEM BENUTZEN

Standby Funktion

Wird das System an das Netz angeschlossen, leuchten die LED-Anzeigen konstant rot.

Wannen Befüllung

Füllen Sie den Badelux Whirlpool solange, bis die LED-Anzeigen konstant grün (Wasser) und blau (Luft) leuchten.

NACH DEM BENUTZEN

Auswaschung & Nachrocknung des Wasser- und Luftsystems

Automatisch:

Nach dem das Wasser entleert ist, startet die Auswaschung der beiden Systeme gemeinsam (LED-Anzeige blinkt rot/grün). Ist die automatische Auswaschung abgeschlossen, startet der Nachrocknungsvorgang der beiden Systeme (LED-Anzeige blinkt rot/blau).

Auswaschung:

Die Systemleitungen werden mit Frischwasser durchgespült. Der Auswaschvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich die Auswaschung automatisch und startet den Nachrocknungsvorgang.

Nachrocknung:

Über die Gebläse wird mit vorgewärmter Luft und Ozon das System durchgeblasen. Der Nachrocknungsvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich der Vorgang automatisch.

Soll der Vorgang nicht durchgeführt werden, können Sie diesen mit der "Luftmassage EIN/AUS-Taste" unterbrechen (LED-Anzeige leuchtet rot).

Manuell:

Halten Sie die "Luft oder Wassermassage EIN/AUS-Taste" solange gedrückt, bis die LED-Anzeige wechselweise rot/grün blinkt.

Für diese Anwendung wird kein Wasser in der Badewanne benötigt.

Pflege:

Reinigen Sie Ihren Badelux Whirlpool mit einem weichen Tuch und etwas Seifenschaum, oder einem flüssigen, milden und scheuerfreiem Haushaltsreinigungsmittel.

9 MASSAGEPROGRAMME

1. **Morgentau (5 min.)**
Erfrischendes Morgenbad, regt den Blutkreislauf an, aktiviert die Bewegungsorgane und stimuliert das Nervensystem. Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 20C - 28C.
2. **Mondschein (15 min.)**
Beruhigt den Körper nach Anstrengung und Stress, tonisiert die Spannung des Muskelsystems und des Knochen- und Gelenksystems. Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28C - 33C.
3. **Bambini (7,5 min.)**
Ein kurzes aber an variablen Anreizen reiches Bad für Kinder ab dem 5. Lebensjahr. Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28C - 35C.
4. **Anti-Aging (15 min.)**
Sanft, mildert die Muskelspannung, bewirkt die Emission von beruhigenden Anreizen ins zentrale Nervensystem. Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 34C - 37C.
5. **Energy (20 min.)**
Die starken Anreize massieren intensiv das Muskelsystem des ganzen Körpers. Macht fit, beseitigt Muskelschmerzen und Verspannungen. Vorbeugung gegen Gelenksbeschwerden. Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 20C - 30C.
6. **1001 Nacht (15 min.)**
1. PHASE: Stimulation mit kräftigen Impulsen des Kreislauf- und Nervensystems.
2. PHASE: Durch die schwachen Impulse bleibt der Körper im Zustand der erhöhten Sinnlichkeit. Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28C - 33C.
7. **Bezauberndes Spiel (20 min.)**
Wandermassage Luft bei konstanter Wassermassage.
Aktiviert die Wirkung des Kreislauf- und Nervensystems. Stimuliert das Verdauungssystem, setzt den Blutdruck herab, macht die Haut sauber und straff. Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28C - 33C.
8. **Dauphinspielereien (20 min.)**
Wandermassage Wasser bei konstanter Luftmassage.
Reduziert Verspannungen, beseitigt Muskelschmerzen, unterstützt den Stoffwechsel und regelt den Blutdruck. Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28C - 33C.
9. **Aeris et aqua (20 min.)**
Wandermassage Luft und Wasser.
Dieses Programm enthält die Elemente der Programme "Bezauberndes Spiel" und "Dauphinspielereien" bei erheblich gesteigerter Intensität. Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28C - 33C.



BEDIENUNGSANLEITUNG

X48 Bodywork

Pulsationsprogramm (Wasser)

- Einmal antippen: Pulsationsmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

Intensität der Wassermassage

- Antippen: Wassermassagestärke plus

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Wassermassage EIN/AUS

- Einmal antippen: Wassermassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Wassermassage aus

Temperatureinstellung plus

- Antippen: Temperatur plus 1°C.

Aktuelle Temperatureinstellung wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Intensität der Wassermassage

- Antippen: Wassermassage minus

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Intervallprogramm (Wasser)

- Einmal antippen: Intervallmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

Zeiteinstellung

- Antippen: Massagezeit plus/minus 2,5 Minuten

Zeitanzeige

In dieser Anzeige können Sie die aktuelle Massagezeit ablesen.

Umschaltung Wasser / Luftsektoren

- Antippen: Wasser- oder Luftsektoren ein

Wenn die LED-Anzeige leuchtet können die einzelnen Sektoren der Wasser- oder Luftmassage durch antippen auf diese aus- bzw. eingeschaltet werden

LED-Anzeige

Sektormassage (Luft- und Wasser)

- Antippen der verschiedenen Sektoren: die Sektoren werden aus- bzw. eingeschaltet

Geschaltet wird der Sektor unter Bezugnahme auf die aktuelle Sektorenschaltung

Pulsationsprogramm (Luft)

- Einmal antippen: Pulsationsmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

Intensität der Luftmassage

- Antippen: Luftmassagestärke plus

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Luftmassage EIN/AUS

- Einmal antippen: Luftmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Luftmassage aus

Temperatureinstellung minus

- Antippen: Temperatur minus 1°C.

Aktuelle Temperatureinstellung wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Intensität der Luftmassage

- Antippen: Luftmassage minus

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Intervallprogramm (Luft)

- Einmal antippen: Intervallmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

Wasserheizung EIN/AUS

- Einmal antippen: Wasserheizung ein
- Ein weiteres mal antippen: Wasserheizung aus

Die Wasserheizung funktioniert nur bei aktivierter Wassermassage

Temperaturanzeige

In dieser Anzeige können Sie die aktuelle Wassertemperatur ablesen.

Programmwahl / Anzeige

Das gewünschte Programm mit der Taste "Prog." auswählen. (Programmnummer erscheint in der Programmanzeige).

Anschließend das Programm mit der Taste "Start" bestätigen.

Unterwasserscheinwerfer opt. Chromotherapie

- Einmal antippen: Spot ein
- 2-3 sek. gedrückt halten: Pulsation
- Ein weiteres mal antippen: Spot aus

- Einmal antippen: Farbwahl und Licht ein
- Ein weiteres mal antippen: Farbe anhalten
- 2-3 sek. gedrückt halten: Licht aus

