

## BEDIENUNGSANLEITUNG


### BadeColor

#### BadeColor / Chromotherapie ein/aus

- einmal antippen: BadeColor ein
- ein weiteres Mal antippen ständiger Farbwechsel beginnt
- Taste gedrückt halten (ca. 3 sek.) BadeColor schaltet aus

#### Farbwahltasten

- einmal antippen: Die gewählte Farbe wird eingestellt. LED- Anzeige blinkt rot bis die Farbe eingestellt ist. Anschliessend blinkt LED- Anzeige grün



#### Farbwahltasten

- einmal antippen: Die gewählte Farbe wird eingestellt. LED- Anzeige blinkt rot bis die Farbe eingestellt ist. Anschliessend blinkt LED- Anzeige grün

#### LED Anzeige

LED ROT	- Betriebsbereit
LED GRÜN	- Farbe eingestellt
LED ROT BLINKT	- Farbsuchlauf
LED GRÜN BLINKT	- Farbenwechsel
LED ROT-GRÜN WECHSELND	- System startet sich

#### Anmerkung bei Verwendung mit BadeSynchron

Bei längerer Verwendung von BadeSynchron kann es zu Abweichungen der Farbübereinstimmungen kommen. In diesem Fall schalten Sie bitte die Lichttherapie aus, anschliessend wieder ein. (Die Farbsynchronisierung startet erneut)

# BadeColor Chromotherapie



Mit der Chromotherapie BadeColor bringt Badelux ein ganzheitliches Wellness-Erlebnis in Ihren privaten Wohnbereich. Mit der Badelux Innovation BadeColor bringen wir mehr Wohlbefinden, Harmonie und Gesundheit in Ihr Leben. Farben sind rein wissenschaftlich gesehen nur verschiedene Kombination von weissem Licht. Es vereinigt alle sieben Farben des Regenbogens in sich. Mit modernster Fiber Optic Technik werden unsere Home Spa Produkte zu einem intensiven, sinnlichen und entspannenden Erlebnis. Wir von Badelux kümmern uns gerne um Ihr Wohlbefinden, Ihre Entspannung und Ihre Gesundheit, denn Ihre Gesundheit ist uns wichtig.

