


Bedienungsanleitung First Avantgarde System

1. Wenn kein Wasser in der Wanne ist brennt die Ledanzeige konstant rot. Wanne füllen bis über den Niveaufühler ein genügender Wasserstand gemeldet wird, Ledanzeige Wasser leuchtet grün und Luft leuchtet blau.

2. Nach genügender Wasserstandsmeldung die gewünschte Badezeit programmieren sofern Sie nicht ein Festprogramm wählen. Anzeige der verbleibenden Badezeit.

***3. Sofern das System mit einer Wasserheizung, max. 1 kW ausgerüstet ist: a.) Pumpe einschalten; b.) Gewünschte Wassertemperatur programmieren, max. 42°C. Die Heizung schaltet automatisch mit der Wasserpumpe ein und aus, ausser bei der pulsierenden Massage, bis die programmierte Wassertemperatur erreicht ist. Anzeige: IST-Temperatur, durch eine kurze Tastenaktion können Sie die SOLL-Temperatur ablesen.

4. Luftsystem ein. Hygiene: Bei längerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannenfällung 15 Sekunden drücken, bis die Selbstreinigung ausgelöst wird.



9 Festprogramme

Morgentau (5 min.)

Erfrischendes Morgenbad, regt den Blutkreislauf an, aktiviert die Bewegungsorgane und stimuliert das Nervensystem.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 20°C - 28°C.

Mondschein (15 min.)

Beruhigt den Körper nach Anstrengung und Stress, tonisiert die Spannung des Muskelsystems und des Knochen- und Gelenksystems.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 33°C.

Bambini (7.5 min.)

Ein kurzes aber an variablen Anreizen reiches Bad für Kinder ab dem 5. Lebensjahr.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 35°C.

Anti-Aging (15 min.)

Sanft, mildert die Muskelspannung, bewirkt die Emission von beruhigenden Anreizen ins zentrale Nervensystem.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 34°C - 37°C

Energy (20 min.)

Die starken Anreize massieren intensiv das Muskelsystem des ganzen Körpers. Macht fit, beseitigt Muskelschmerzen und Verspannungen. Vorbeugung gegen Gelenksbeschwerden.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 20°C - 30°C.

1001 Nacht (15 min.)

1. PHASE: Stimulation - mit kräftigen Impulsen - des Kreislauf- und Nervensystems.

2. PHASE: Durch die schwachen Impulse bleibt der Körper im Zustand der erhöhten Sinnlichkeit.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 33°C

Bezauberndes Spiel (20 min.)

Wandermassage Luft bei konstanter Wassermassage. Aktiviert die Wirkung des Kreislauf- und Nervensystems. Stimuliert das Verdauungssystem, setzt den Blutdruck herab, macht die Haut sauber und straff.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 33°C.

Dauphinspielereien (20 min.)

Wandermassage Wasser bei konstanter Luftmassage. Reduziert Verspannungen, beseitigt Muskelschmerzen, unterstützt den Stoffwechsel und regelt den Blutdruck.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 33°C

Aeris et aqua (20 min.)

Wandermassage Luft und Wasser. Dieses Programm die Elemente der Programme "Bezauberndes Spiel" und "Dauphinspielerei" bei erheblich gesteigerter Intensität.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 33°C.

Bedienungsanleitung

Zusatz Wasser System



Ledanzeige

Sobald das System am Netz angeschlossen wird, blinkt die Ledanzeige im 5-Sekundenrhythmus.

Wanne füllen bis die Ledanzeige konstant leuchtet (Trockenlaufschutz), womit die Funktionen freigegeben werden.

Ist der Spot eingeschaltet, blinkt die entsprechende Anzeige im Frequenzintervall.

Im Reinigungsprozess blinkt die Ledanzeige schnell.

Der Reinigungsprozess kann über die System-on-Taste unterbrochen werden.



-On Luftsystem, Taste kurz antippen.

-Off über Taster, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannentleerung über das Kontrollniveau.

-Zusatzfunktion: Bei längerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannentfüllung za. 15 Sekunden drücken, bis die Luftsystemreinigung selbst einschaltet.



-Herunterfahren der Massagestärke auf einen individuellen Festwert.

-Zusatzfunktion: Bei gefüllter Wanne, bevor das System eingeschaltet wird, Taste za. 15 Sekunden drücken bis das Gebläse einschaltet. Tastendruck fortsetzen, bis der gewünschte Tiefstwert der Massage erreicht ist. Taste loslassen. Der neue Variationswert bleibt gespeichert bis zur nächsten Neuregelung oder bis zu einem Stromunterbruch.



-Massagestärke auf einen individuellen Festwert erhöhen.



-Beide Tasten 1 x simultan drücken für die automatische Variationsmassage.

-Beide Tasten 2 x simultan drücken für eine pulsierende Massage.



-On Spot oder Air-Jet, Taste kurz antippen.

-Off über Taste, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannentleerung über das Kontrollniveau.

-Taste 3 Sekunden drücken für einen pulsierenden Spot.

Hygiene -Automatische Luftsystemdesinfektion s. Seite 12 sowie die monatliche Desinfektion mit **BAD-AKTIV**