

## Bedienungsanleitung Hotel System

### Ledanzeige

Sobald das System am Netz angeschlossen wird, blinkt die Ledanzeige im 5-Sekundenrhythmus. Wanne füllen bis die Ledanzeige konstant leuchtet (Trockenlaufschutz), womit die Funktionen freigegeben werden.

Im Reinigungsprozess blinkt die Ledanzeige im Sekundenintervall.



### Tasterfunktionen

Einschalten der Luft- Wassermassage Taste kurz antippen. Das System schaltet nach 20 Minuten automatisch aus oder die Taste erneut Kurz antippen.

### Pulsierende Luftmassage

Taste 3 Sekunden drücken

### Manuelle Auslösung der Systemhygiene

Taste 15 Sekunden drücken, bei nicht gefüllter Wanne.

Das Massagesystem 1x Monatlich mit Bad Aktiv desinfizieren.