


Bedienungsanleitung für Systeme SL / AS / A

Bedienungsanleitung für System AS / A

Die Systeme können nur bei gefüllter Wanne in Betrieb genommen werden.

Das Led leuchtet permanent auf. Sobald das System in Betrieb genommen wird, blinkt das Led im Sekundentakt.



Pulsierend

Durch 3 Sek. permanentes Drücken der Luftsystemtaste, schaltet das System auf pulsieren.

Reinigung der Systeme

Nach Beendigung des Badevergnügens, Wanne entleeren und das System manuell starten und nach ca. 2 Minuten wieder abschalten..

Automatische Reinigung der Systeme (Option)

Nach Beendigung des Badevergnügens, Wanne entleeren. Ca. 5 Minuten nach der Entleerung, schaltet die Systemausblasung (Option 1) und die Ozondesinfektion (Option 2) automatisch ein und stellt nach weiteren 2 Minuten wieder ab.







Allgemeines zu Badelux-Whirlpools

Sie haben sich für einen Whirlpool von Badelux aus Acryl entschieden.
Wir beglückwünschen Sie!
Sie haben gut gewählt!

Jedes hochwertige Produkt braucht natürlich Pflege. Deshalb haben wir für Sie diese Anleitung zusammengestellt. Sie sparen damit Aufwand, Zeit und Kosten. Sollte es dennoch einmal Probleme geben, dann rufen Sie uns bitte an.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Badelux-Whirlpool.

Acryl! Was ist das?

Acryl ist ein Kunstglas "Polymethylmethocrylat", das durchgefärbt und lichtecht ist. Zu den besonderen Eigenschaften gehört seine Laugen-, Säure- und Korrosionsfestigkeit sowie seine überzeugende, glänzende Oberflächenstruktur. Der äusserst robuste und trotzdem leichte Werkstoff ist in allen Sanitärfarben erhältlich. Gegossenes Acryl: EN 263. Normentests nach EN 198 und Pr EN 249.

Ihre Acrylwanne!

Diese wurde aus einer 5mm starken Acrylplatte geformt und an der Aussenseite mit glasfaserverstärktem Polyester überzogen. Durch diese glückliche Synthese von Acryl und Polyester entsteht ein Produkt in vollendeter Schönheit und hoher Festigkeit.

Das System

Badelux Whirlsysteme sind äusserst robust, vielfältig in der Anwendung und trotzdem einfach in der Bedienung. Es werden ausschliesslich hochwertige und stabile Materialien verwendet. Die einzelnen Teile sowie der Systemeinbau sind durch den TÜV geprüft.

Funktionen

Die Systemfunktionen entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen. Nach der Montage führen wir Ihnen gerne die Systemfunktionen bei Ihnen zu Hause vor und beraten Sie über die einzelnen Anwendungsmöglichkeiten.

Spezielle Funktion des Venturi-Ventils

Bei jedem Wasser- oder Doppelsystem ist ein Venturi-Ventil eingebaut. Durch öffnen oder schliessen dieses Ventils, wird die Wassermassage mittels Luftzuführung verstärkt oder abgeschwächt.

Die Pflege und Reinigung

Das Reinigen und Pflegen der Acryl-Wanne ist unproblematisch, da Badewasser-Rückstände an der porenfreien Oberfläche kaum Ansatzmöglichkeiten finden.

Am besten nehmen Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch mit etwas Haushalt- oder Badezimmerreiniger und wischen die Wanne feucht aus. Anschliessend gut nachspülen und je nach verwendetem Mittel, mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

Achtung! Verwenden Sie keinesfalls sandhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel. Sie schaden damit der Acryl-Oberfläche, die beim Einsatz solcher Mittel matt werden kann.

Kalkansätze

Sollte sich bei stark kalkhaltigem Wasser, ein leichter Kalkbelag gebildet haben, kann dieser mit Haushaltessig oder einem milden Sanitärreiniger mit Leichtigkeit entfernt werden.

Achtung! Verwenden Sie keine hochkonzentrierten Kalkentferner die für Heisswassergeräte entwickelt wurden. Diese können Zusatzchemikalien enthalten, die die Acryloberfläche verfärben können.

Systemreinigung

Die Systemreinigung erfolgt bei den meisten Badelux-Systemen automatisch. (Bedienungsanleitung) Es empfiehlt sich aber das System, je nach Gebrauchshäufigkeit und kalkhaltigem Wasser, alle ein bis zwei Monate mit einem fett- und kalklösenden Mittel durchzuspülen. Verwenden Sie dazu sauberes Wasser und nicht das gebrauchte Badewasser. Bei Bedarf können Sie das Mittel auch über 12 Stunden einwirken lassen und danach den normalen Reinigungsvorgang ausführen.

Besondere Vorteile

Sollte Ihre Acrylwanne einmal durch Unachtsamkeit beschädigt worden sein, Kratzer aufweisen oder mit einem ungeeigneten Reiniger behandelt worden sein, lässt sich der Schaden mit wenig Aufwand schnell beheben. Nehmen Sie eine gute, wachsfreie Autopolitur und reiben Sie diese mit leichtem Druck über die schadhaften Stellen. Im Nu stellt sich der gewünschte Hochglanz wieder ein.

Tiefe Kratzer behandeln Sie am besten mit Nassschleifpapier in der Körnung 1200 und 2500 und polieren mit Autopolitur nach.

Sollte Ihre Wanne nach 10 oder 15 Jahren etwas matt werden, ist unsere Serviceabteilung gerne bereit, diese maschinell wieder auf Hochglanz zu bringen. Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte.

