

VOR DEM BENUTZEN

Standby Funktion

Wird das System an das Netz angeschlossen, werden konstant 2 - - in der digitalen Anzeige ersichtlich.

Wannen Befüllung

Füllen Sie den Badelux Whirlpool solange, bis die LED-Anzeigen konstant weiss leuchten.

NACH DEM BENUTZEN

Nachrocknung des Wasser- und Luftsystems

Automatisch:

Nach dem das Wasser entleert ist, startet die Nachrocknung der beiden Systeme gemeinsam (LED-Anzeige blinkt weiss/blau).

Über die Gebläse wird mit vorgewärmter Luft und Ozon das System durchgeblasen. Der Nachrocknungsvorgang der Leitungen dauert ca. 2-3 Minuten. Nach erfolgter Reinigung beendet sich der Vorgang automatisch.

Soll der Vorgang nicht durchgeführt werden, können Sie diesen mit der "Luftmassage EIN/AUS-Taste" unterbrechen auf der digitalen Anzeige werden konstant 2 -- ersichtlich .

Manuell:

Halten Sie die "Luftmassage EIN/AUS-Taste" solange gedrückt, bis die LED-Anzeige wechselweise weiss/blau blinkt.

Für diese Anwendung wird kein Wasser in der Badewanne benötigt.

Pflege:

Reinigen Sie Ihren Badelux Whirlpool mit einem weichen Tuch und etwas Seifenschaum, oder einem flüssigen, milden und scheuerfreiem Haushaltsreinigungsmittel.

BEDIENUNGSANLEITUNG

A32 Air

Intensität der Luftmassage

- Antippen: Luftmassagestärke plus

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Temperatur- Intensitätsanzeige

In dieser Anzeige können Sie die aktuelle Wassertemperatur ablesen.

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar.

Pulsationsprogramm (Luft)

- Einmal antippen: Pulsationsmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

Zeiteinstellung

- Antippen: Massagezeit plus/minus 1 Minute
- 2-3 sek. gedrückt halten: aktuelle Zeitrichtung ändern

Aktuelle Zeit wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar.

Luftmassage EIN/AUS

- einmal antippen: Luftmassage ein
- ein weiteres Mal antippen: Luftmassage aus

Intensität der Luftmassage

- Antippen: Luftmassagestärke minus

Aktuelle Intensitätsstufe wird beim Ändern in der Temperaturanzeige ablesbar

Intervallprogramm (Luft)

- Einmal antippen: Intervallmassage ein
- Ein weiteres mal antippen: Das System schaltet bei halber Leistung auf Dauerfunktion um

Opt. Unterwasserscheinwerfer opt. Chromotherapie

- einmal antippen: Spot ein
- 2-3 sek. gedrückt halten: Pulsation
- ein weiteres Mal antippen: Spot aus

- einmal antippen: Farbwahl und Licht ein
- ein weiteres Mal antippen: Farbe anhalten
- 2-3 sek. gedrückt halten: Licht aus



LED-Anzeigen