

Bedienungsanleitung Economy Avantgarde



Ledanzeige

Sobald die Systeme am Netz angeschlossen wird, blinkt die Ledanzeige im 5-Sekundenrhythmus.

Wanne füllen bis die Ledanzeige konstant leuchtet (Trockenlaufschutz), womit die Funktionen freigegeben werden.

Sind die Systeme oder der Spot eingeschaltet, blinken die entsprechenden Leds im Frequenzintervall.

Im Reinigungsprozess blinken die Ledanzeigen der betreffenden Systeme schnell. Der Reinigungsprozess kann über die einzelne System-on-Taste unterbrochen werden..



-On Luftsystem, Taste kurz antippen. **-Off** über Taster, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannentleerung über das Kontrollniveau.

-Zusatzfunktion: Bei längerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannentleerung za. 15 Sekunden drücken, bis die Luftsystemreinigung selbst einschaltet.



-Herunterfahren der Massagestärke auf einen individuellen Festwert.

- Zusatzfunktion: Bei gefüllter Wanne, bevor das System eingeschaltet wird, Taste za. 15 Sekunden drücken bis das Gebläse einschaltet. Tastendruck fortsetzen, bis der gewünschte Tiefstwert der Massage erreicht ist. Taste loslassen. Der neue Variationswert bleibt gespeichert bis zur nächsten Neuregelung oder bis zu einem Stromunterbruch.



-Massagestärke auf einen individuellen Festwert erhöhen.



-Beide Tasten 1 x simultan drücken für die automatische Variationsmassage.



-Beide Tasten 2 x simultan drücken für eine pulsierende Massage.

-On Wassersystem, Taste kurz antippen. **-Off** über Taste, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannentleerung über das Kontrollniveau.



-Taste 3 Sekunden drücken für eine pulsierende Massage.

-On Spot, Taste kurz antippen. **-Off** über Taste, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannentleerung über das Kontrollniveau.

-Taste 3 Sekunden drücken für einen pulsierenden Spot.

Hygiene

Bei der Wannentleerung werden über den Niveaufühler automatisch die Reinigungssysteme aktiviert, angezeigt durch schnell blinkende Leds auf den Tastern Luft/Wasser on-off.

Beim Badelux-G-Power-System: 8 Minuten nach dem Niveau-Impuls werden die Wassersystemleitungen trockengeblasen und mit Ozon desinfiziert. Prozessdauer 2 Minuten. 2 Minuten später wird das Luftsystem trockengeblasen und mit Ozon desinfiziert.

Beim konventionellen Luft- und Wassersystem: 8 Minuten nach dem Niveauverlust wird das Wassersystem ausgewaschen. Dauer 2 Minuten.

2 Minuten später wird das Luftsystem trockengeblasen und mit Ozon desinfiziert.

Der Reinigungsprozess kann über die einzelnen Systemtasten gestoppt werden.

1 x monatlich Wanne mit lauwarmem Wasser füllen, **BAD-AKTIV** begeben, Systeme kurz ein- und ausschalten, 20 Minuten warten, Systeme 10 Minuten einschalten, Wanne leeren und trockenreiben.

Verfügt Ihr Whirlpool nicht über eine Wassersystemdesinfektion, dann empfehlen wir Ihnen, 2 x monatlich die Massagewanne mit **BAD-AKTIV** zu desinfizieren.