


## Bedienungsanleitung First Standard System

1. Wenn kein Wasser in der Wanne ist brennt die Ledanzeige konstant rot. Wanne füllen bis über den Niveaufühler ein genügender Wasserstand gemeldet wird, Ledanzeige Wasser leuchtet grün und Luft leuchtet blau.

2. Nach genügender Wasserstandsmeldung die gewünschte Badezeit programmieren sofern Sie nicht ein Festprogramm wählen. Anzeige der verbleibenden Badezeit.

\*\*\*3. Sofern das System mit einer Wasserheizung, max. 1 kW ausgerüstet ist: a.) Pumpe einschalten; b.) Gewünschte Wassertemperatur programmieren, max. 42°C. Die Heizung schaltet automatisch mit der Wasserpumpe ein und aus, ausser bei der pulsierenden Massage, bis die programmierte Wassertemperatur erreicht ist. Anzeige: IST-Temperatur, durch eine kurze Tastenaktion können Sie die SOLL-Temperatur ablesen.

4. Luftsystem ein. Hygiene: Bei längerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannenfällung 15 Sekunden drücken, bis die Selbstreinigung ausgelöst wird.



## 9 Festprogramme

### **Morgentau (5 min.)**

Erfrischendes Morgenbad, regt den Blutkreislauf an, aktiviert die Bewegungsorgane und stimuliert das Nervensystem.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 20°C - 28°C.

### **Mondschein (15 min.)**

Beruhigt den Körper nach Anstrengung und Stress, tonisiert die Spannung des Muskelsystems und des Knochen- und Gelenksystems.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 33°C.

### **Bambini (7.5 min.)**

Ein kurzes aber an variablen Anreizen reiches Bad für Kinder ab dem 5. Lebensjahr.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 35°C.

### **Anti-Aging (15 min.)**

Sanft, mildert die Muskelspannung, bewirkt die Emission von beruhigenden Anreizen ins zentrale Nervensystem.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 34°C - 37°C

### **Energy (20 min.)**

Die starken Anreize massieren intensiv das Muskelsystem des ganzen Körpers. Macht fit, beseitigt Muskelschmerzen und Verspannungen. Vorbeugung gegen Gelenksbeschwerden.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 20°C - 30°C.

### **1001 Nacht (15 min.)**

**1. PHASE:** Stimulation - mit kräftigen Impulsen - des Kreislauf- und Nervensystems.

**2. PHASE:** Durch die schwachen Impulse bleibt der Körper im Zustand der erhöhten Sinnlichkeit.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 33°C

### **Bezauberndes Spiel (20 min.)**

Wandermassage Luft bei konstanter Wassermassage. Aktiviert die Wirkung des Kreislauf- und Nervensystems. Stimuliert das Verdauungssystem, setzt den Blutdruck herab, macht die Haut sauber und straff.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 33°C.

### **Dauphinspielereien (20 min.)**

Wandermassage Wasser bei konstanter Luftmassage. Reduziert Verspannungen, beseitigt Muskelschmerzen, unterstützt den Stoffwechsel und regelt den Blutdruck.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 33°C

### **Aeris et aqua (20 min.)**

Wandermassage Luft und Wasser. Dieses Programm die Elemente der Programme "Bezauberndes Spiel" und "Dauphinspielerei" bei erheblich gesteigerter Intensität.

Empfehlenswert ist eine Wassertemperatur von etwa 28°C - 33°C.